


193-EF ___ ___ ___ ___
a b c d

Pozice a	**Výběr funkcí**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
	Tepelná ochrana před přetížením	•	•	•	•	•
	Indikace překročení jmenovitého proudu 1,1 I_e (blikání)			•	•	•
	Ochrana proti výpadku fáze a asymetrii	•	•	•	•	•
	Termistorová ochrana před nadměrnou teplotou			•	•	•
Pozice b	**Proudový rozsah** (A)	0,5…180 **A**	160…400 **B**	0,5…180 **A**	160…400 **B**	160…630 **C**

Pozice c **Napájecí napětí**

Napětí (V)	**24**	**36**	**48**	**110**	**120**	**230**	**240**	**400**	**415**	**440**
50/60Hz	KJ	KV	KY	KD	KP	KF	KA	KN	KG	KB
DC	ZJ		ZY							

Pozice d **Volitelné zařízení**

– Automatické vynulování tepelné ochrany před přetížením o ochrany termočlánkem - R
– Napojení na modul dálkového vynulování - F
– Indikační modul - L

Příklad objednávky: 193-EF1AKF

Podrobné informace naleznete v těchto katalozích:
100-SG003C-EN-P
KMO-0202-únor 2002